



Cadeira SAYL[®] - Cuidados e Manutenção

Com manutenção periódica e cuidados regulares, a Cadeira SAYL da Herman Miller oferecerá muitos anos de alto desempenho e satisfação. Para manter a qualidade do seu produto Herman Miller, siga os procedimentos de limpeza descritos abaixo.

As instruções de manutenção e cuidados dos Produtos Herman Miller são oferecidas como um serviço. Não há garantia implícita, já que os resultados podem variar.

Encosto Suspenso, Encosto de Plástico

Para limpeza normal, limpe as superfícies com um pano macio molhado com detergente neutro e água morna. Remova completamente os resíduos e seque com um pano macio. Não utilize solventes ou produtos de cozinha abrasivos.

Base de Cadeira de Trabalho

Alumínio Polido

Para limpeza normal, aplique cera em pasta pré-abrandada nas partes de alumínio polido, de acordo com as instruções do fabricante. Em ambientes úmidos próximos ao mar, aplique a cera uma vez ao mês. Em outras regiões aplique a cera a cada três meses para manter o alumínio em bom estado de conservação.

Base de Cadeira Lateral

Cromo Trivalente

Para limpeza normal, umedeça um pano com produto de limpeza não abrasivo, como detergente para louça e esfregue levemente o componente de cromo trivalente até que o brilho original seja restaurado. Seque o componente com um pano macio para remover qualquer resíduo de sabão.

Apoios de Braço

Limpeza Normal

Para limpeza normal, limpe com um pano macio umedecido com detergente neutro e água morna. Remova completamente os resíduos e seque com um pano macio.

Não utilize solventes ou produtos de cozinha abrasivos.

Manchas de Tinta

Para limpeza normal utilize o aspirador de pó no tecido conforme a necessidade, utilizando o acessório do aspirador específico para estofados. O aspirador suga a sujeira e reduz a necessidade de limpeza especializada.

Não escove o tecido nem utilize acessórios do aspirador com escovas rotatórias. A escovação pode danificar permanentemente a felpa ou mudar a característica do tecido.

Limpeza de Manchas

Para limpar manchas no tecido, coloque imediatamente um pano macio e absorvente sobre a mancha. Não seque a mancha completamente para evitar a fixação no tecido. Quanto mais tempo a mancha permanecer no tecido, mais difícil será remoção.

Para manchas causadas por líquidos à base de água como café, refrigerantes, sucos de fruta ou leite, utilize um produto de limpeza à base de água (os específicos para limpeza de tecido) ou uma solução neutra (alcalina) de água morna com sabão (não utilize muito sabão) aplicada com um pano ou uma esponja limpa e umedecida.

Faça bastante espuma.

Nunca utilize água quente, pois a mancha poderá se fixar no tecido. Evite esfregar.

Para manchas à base de óleo como batom, graxa ou molhos de salada, utilize uma solução de limpeza a seco aplicada com um pano ou esponja limpa e umedecida. Teste primeiramente a solução de limpeza em uma área não visível como a borda inferior interna. Se não manchar, danificar ou alterar a cor do tecido, aplique a solução de limpeza na área manchada com movimentos leves e rápidos. Comece pela parte externa da mancha e vá em direção ao centro, tomando cuidado para não saturar demais o tecido. O K2r (não comercializado no Brasil) é um produto que também pode ser utilizado. Leia suas instruções antes de utilizá-lo.

Não aplique água ou qualquer outra solução líquida em excesso no tecido.

Molhar o tecido em excesso com qualquer solução líquida pode resultar em danos permanentes ao material.

Não esfregue com força, caso contrário a felpa ou as fibras do tecido podem se danificar. É melhor realizar várias aplicações leves do que uma aplicação com excesso de pressão.

Absorva toda a solução remanescente e então utilize outro pano ou esponja limpa, mergulhado-a em água fria para remover todo e qualquer resíduo.

Deixe o tecido secar completamente e então aspire-o bem antes de utilizá-lo. Se a mancha persistir, entre em contato com um especialista em limpeza de tecidos.

Grandes áreas

Se houver manchas em grandes áreas, entre em contato com uma empresa especializada em limpeza.

Showroom São Paulo

Av. Brig. Faria Lima, 1800 - 10º andar - Jardim Paulistano
Tel 11 3034.1800

Showroom Rio de Janeiro

Rua Gomes Carneiro, 112 - 3º andar - Ipanema
Tel 21 2267.9795

Showroom Brasília

SCN QD 02 BL D Torre B - Sala 632
Centro Empresarial Liberty Mall - Asa Norte
Tel 61 3327.1404